



Muistilista

Eristys on asennettava huolellisesti ja yksityiskohtiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta TECLIT System järjestelmä saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Ennen eristyksen asentamista

- Onko putkissa vuotoja?
- Onko järjestelmä pois päältä?
- Onko putkiston pinnalla pölyä, ruostetta tai likaa?
- Onko putket maalattu korroosionkestävällä maalilla?
- Onko hitsaussaumut maalattu korroosionkestävällä maalilla?
- Onko putket asennettu järjestelmään oikealla TECLIT Hanger putkikannakkeella?
- Onko putkien välissä tarpeeksi tilaa eristemateriaalin asennusta varten?

Eristystä asennettaessa

- Ovatko tuotteet uusia, puhtaita ja vahingoittumattomia? Onko eristemateriaalia riittävästi, esim. TECLIT Pipe Section?
- Onko TECLIT Alutape/Flextape tuotteita riittävästi asennusta varten?
- Onko TECLIT Lamella Mat lamellimattoa riittävästi oikeassa paksuudessa?
- Onko saatavilla sopivaa leikkuutyökalua (eristysveitsi)?
- Onko käytettävissä sopivaa lastaa teipin tasoittamista varten?

Eristyksen asennuksen aikana ja sen jälkeen

- Onko kaikki liitokset ja saumat teipattu kunnolla? Tasoita teippi lastalla!
- Onko kaikki alumiinikalvon reiät ja läpiviennit suljettu teipillä?
- Onko TECLIT Pipe Section pitkittäissaumant varmennettu TECLIT Alutapella ja tehty lisävarmistukset ympäriteippauksin? Jos varmistukseen on käytetty sidelankaa, onko sidelangat yliteipattu TECLIT Alutapella?
- Odota 24 tuntia ennen järjestelmän uudelleenkäynnistystä.
- Varmista ennen järjestelmän käyttöönottoa, että eristystöissä ei ole virheitä tai vaurioita. Jos virheitä tai vaurioita havaitaan, ne tulee korjata ennen uudelleenkäynnistystä.

