Teclit® Montagecheckliste

Eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des Teclit Systems.

Vor Beginn der Dämmarbeiten

- ☐ Sind alle Rohrleitungen leckagefrei?
- ☐ Ist die Anlage außer Betrieb?
- ☐ Ist die Anlage staub-, öl-, rost- und schmutzfrei?
- ☐ Ist ausreichender Korrosionsschutz der Rohrleitung vorhanden?
- ☐ Ist Korrosionsschutz auch unter den Abhängern aufgetragen worden?
- ☐ Ist im Bereich von Schweißnähten nachträglicher Korrosionsschutz aufgetragen worden?
- ☐ Sind die zum System gehörenden Teclit Hanger an den Rohren verbaut worden?
- ☐ Sind die Rohrleitungen mit ausreichendem Abstand für die Isolierung verlegt worden?

Für die Dämmarbeiten

- ☐ Sind die Produkte neu, sauber und unbeschädigt?
- ☐ Ist eine ausreichende Menge passender Teclit PS Cold Rohrschalen vorhanden?
- ☐ Ist eine ausreichende Menge Teclit Alutape/Flextape vorhanden?
- ☐ Ist eine ausreichende Menge Teclit LM Cold in passender Dicke vorhanden?
- ☐ Ist ein geeignetes Schneidewerkzeug (Dämmstoffmesser) vorhanden?
- ☐ Ist ein geeigneter Spachtel/eine geeignete Rakel für die sorgfältige Verarbeitung der Klebestellen vorhanden?

Während der/nach den Dämmarbeiten

- ☐ Sind alle Stoßstellen dicht verklebt? Gegebenenfalls mit Spachtel/Rakel glatt streichen!
- ☐ Sind alle Durchdringungen der Alufolie dicht verklebt? Gegebenenfalls mit Teclit Flextape abdichten!
- ☐ Sind Beschädigungen der Alufolie vorhanden? Gegebenenfalls mit Teclit Alutape überkleben!
- ☐ Anlage erst nach 24 Stunden wieder in Betrieb nehmen.
- ☐ Unterlagen für den Bauherrn zusammenstellen, CE-Zertifikat(e), ggf. FIW-Prüfbericht

Teclit und Conlit Brandschutz

- ☐ Ist nach der Abschottung eine Lagesicherung der Teclit PS Cold mit Bindedraht erfolgt?
- ☐ Sind die Enden des Bindedrahts noch einmal mit Teclit Alutape verklebt worden?

ROCKWOOL zertifizierte Verarbeiter finden Sie unter:
www.rockwool.com/de/kontakt/haendler-und-handwerkersuche/